

Navodila za uporabo centrale VETER - SONCE :

Vrednosti SONCA in VETRA nastavimo glede na mesto montaže, vremenske razmere in velikost senčila.

VIŠANJE VREDNOSTI VETRA, brez preizkusa – lahko ob vetrovnem vremenu POŠKODUJE SENČILO.

Za nastavitve nam služijo tipke na daljincu. Izbiramo lahko med petimi nivoji vetra in petimi nivoji sonca:

Jakost VETRA: (Tabela 1)

- Nivo 1 = 5 Km/h
- Nivo 2 = 10 Km/h
- Nivo 3 = 15 Km/h - tovarniško prednastavljeno.
- Nivo 4 = 30 Km/h
- Nivo 5 = 45 Km/h

Jakost SONCA: (Tabela 2)

- Nivo 1 = 5 Klux
- Nivo 2 = 10 Klux
- Nivo 3 = 15 Klux - tovarniško prednastavljeno.
- Nivo 4 = 30 Klux
- Nivo 5 = 45 Klux

Če se med programiranjem zmotite, se ustavite, čez nekaj časa boste zaslišali serijo kratkih piskov – vzpostavilo se bo prvotno stanje pred programiranjem.

NASTAVITEV JAKOSTI VETRA

POSTAVIMO SE NA MESTO, OD KODER BOMO LAHKO SLIŠALI PISKE MOTORJA.

1. Izberite kanal (številko) na kateri imate senčilo (ali skupino) (desni gumb na daljincu) – lučka gori.
2. Na daljincu pritisnemo in držimo tipko » □ « (približno 5 sekund) dokler ne zaslišimo piska.
3. Pritisnemo in zadržimo » ↑ « tolikokrat kot je število željenega nivoja (1, 2, 3, 4 ali 5 krat).
4. Po nekaj sekundah zaslišimo toliko piskov, kolikor smo nastavili nivo.
5. Za potrditev pritisnemo » □ «, zaslišali bomo tri piske, kar pomeni, da je nova nastavev sprejeta.

NASTAVITEV JAKOSTI SONCA

POSTAVIMO SE NA MESTO, OD KODER BOMO LAHKO SLIŠALI PISKE MOTORJA.

1. Izberite kanal (številko) na kateri imate senčilo (ali skupino) (desni gumb na daljincu).
2. Pritisnemo in držimo tipko » □ « (približno 5 sekund) dokler ne zaslišimo piska.
3. Pritisnemo in zadržimo » ↓ « tolikokrat kot je število željenega nivoja (1, 2, 3, 4 ali 5 krat).
4. Po nekaj sekundah zaslišimo toliko piskov, kolikor smo nastavili nivo.
5. Za potrditev pritisnemo » □ «, zaslišali bomo tri piske, kar pomeni, da je nova nastavev sprejeta.

VKLOP – IZKLOP FUNKCIJE SONCE

Možnost uporabe navedene funkcije je samo na štiri kanalnem daljincu:

1. Izberite kanal (številko) na kateri imate senčilo (ali skupino) (desni gumb na daljincu).
2. Pritisnite levi gumb da zasveti led dioda na ON (vključeno) ali OFF (izključeno).
3. S pritiskom na gumb STOP » □ « pošljemo nastavev v sprejemnik motorjev.

Pri točki 3 morata hkrati svetiti lučki na soncu (on ali off) in na eni od številc (ali na vseh za nastavev na vseh štirih kanalih hkrati).

FUNKCIJA SONCE deluje avtomatsko samo, ko je senčilo do konca odprto ali do konca zaprto.

Svetujemo, da imate sonce izključeno, razen če ne želite, da se vam tenda vsak dan odpira in zapira.

FUNKCIJE VETER zaradi varnosti ni mogoče izključiti.

ELEKTRIČNA VEZAVA (Napetost na sponkah je 24V DC)

Na eno centralo lahko vzporedno vežemo do 5 motorjev. Centrala ima dva para sponk: na modre priključimo oranžno in črno iz motorjev – pazimo, da se ne križajo, na sive pa lahko priključimo stikalo, preko katerega lahko vklapljam in izklapljam funkcijo sonce.

Na belo in črno iz motorja lahko priključimo tipkalo za upravljanje motorja brez daljinca.

Tip centrale: VOLO S

Proizvajalec: NICE s.p.a. ITALIA, www.niceforyou.com