

## Navodila za uporabo centrale VETER :

Vrednosti VETRA nastavimo glede na mesto montaže, vremenske razmere in velikost senčila.  
VIŠANJE VREDNOSTI VETRA, brez preizkusa – lahko ob vetrovnem vremenu POŠKODUJE SENČILO.  
Za nastavitve nam služijo tipke na daljincu. Izbiramo lahko med petimi nivoji vetra:

Jakost VETRA: (Tabela 1)

- Nivo 1 = 5 Km/h
- Nivo 2 = 10 Km/h
- Nivo 3 = 15 Km/h - tovarniško prednastavljeno.
- Nivo 4 = 30 Km/h
- Nivo 5 = 45 Km/h

**Če se med programiranjem zmotite**, se ustavite, čez nekaj časa boste zaslišali serijo kratkih piskov – vzpostavilo se bo prvotno stanje pred programiranjem.

### **NASTAVITEV JAKOSTI VETRA**

POSTAVIMO SE NA MESTO, OD KODER BOMO LAHKO SLIŠALI PISKE MOTORJA.

1. Na daljincu pritisnemo in držimo tipko » □ « (približno 5 sekund) dokler ne zaslišimo piska.
2. Pritisnemo » ↑ « tolikokrat kot je število željenega nivoja (1, 2, 3, 4 ali 5 krat).
3. Po nekaj sekundah zaslišimo toliko piskov, kolikor smo nastavili nivo.
4. Za potrditev pritisnemo » □ «, zaslišali bomo tri piske, kar pomeni, da je nova nastavev sprejeta.

Pri večkanalnem daljincu mora pod točko 1. goreti lučka na kanalu, ki ga programiramo – pritisnemo desno tipko na daljincu, dokler ne dobimo željenega kanala in šele nato držimo tipko STOP do piska.

FUNKCIJE VETER zaradi varnosti ni mogoče izključiti.

### **ELEKTRIČNA VEZAVA** (Napetost na sponkah je 24V DC)

Na eno centralo lahko vzporedno vežemo do 5 motorjev – pazimo, da se žice ne križajo, vežemo črno in oranžno iz motorja na sponke senzorja.

Na belo in črno iz motorja lahko priključimo tipkalo za upravljanje motorja brez daljinca.

Tip centrale: VOLO

Proizvajalec: NICE s.p.a. ITALIA, [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)